Měření měrného náboje elektronu

Pomůcky: Zdroj napětí 300 V a 2 kV, zdroj proudu, katodová trubice firmy Leybold-Heraeus, Helmholtzovy cívky, ampérmetr, voltmetr, obrazovka s cívkou,

1 Základní pojmy a vztahy

Měrným nábojem elektronu nazýváme poměr náboje elektronu k jeho hmotnosti. V soustavě SI má rozměr C/kg. V následujícím textu budou popsány dvě metody měření měrného náboje elektronu, a to pomocí fokuzace svazku elektronů v obrazovce podélným magnetickým polem a poloměru zakřivení dráhy elektronů v příčném magnetickém poli.

A. Měření e/m v podélném magnetickém poli

Tato metoda měření e/m je založena na účinku podélného magnetického pole na divergující svazek elektronů, které vycházejí po urychlení z malého otvoru v anodě osciloskopické obrazovky. Lorentzova síla F, která působí na elektron pohybující se rychlostí v v magnetickém poli o mg. indukci B, je dána vztahem

$$\vec{F} = e \left(\vec{v} \times \vec{B} \right). \tag{1}$$


Obecně lze vektory rychlostí jednotlivých elektronů divergujícího svazku rozložit na kolmou \vec{v}_{\perp} a podélnou $\vec{v}_{||}$ složku vzhledem ke směru magnetického pole. Pro rychlost ve směru pole je (viz obrázek 1)

$$\vec{v}_{||} = v \cos \alpha \tag{2}$$

a pro rychlost kolmou na směr pole je

$$\vec{v}_{\perp} = v \sin \alpha, \tag{3}$$

kde α je úhel, který svírá \vec{v} s \vec{B} .



Obrázek 1: Uspořádání elektronově optické soustavy obrazovky a trajektorie elektronů při fokuzaci podélným magnetickým polem

Vyšetříme vliv magnetického pole na každou z těchto složek zvláš. Vztah (1) lze tedy rozepsat do tvaru

$$\vec{F} = \vec{F}_{\perp} + \vec{F}_{||} = e\left(\vec{v}_{\perp} \times \vec{B}\right) + e\left(\vec{v}_{||} \times \vec{B}\right). \tag{4}$$

Druhý člen je nulový $(\vec{v}_{||}||\vec{B})$ a magnetické pole působí tedy na elektrony silou, která je kolmá na \vec{v}_{\perp} i \vec{B} a její velikost je

$$F_{\perp} = ev_{\perp}B. \tag{5}$$

Velikost rychlosti \vec{v}_{\perp} zůstává konstantní a elektron opisuje kružnici. Její poloměr r lze spočítat z podmínky

$$ev_{\perp}B = \frac{mv_{\perp}^2}{r}. (6)$$

Tedy

$$r = \frac{v_{\perp}}{B\frac{e}{m}} \tag{7}$$

a

$$v_{\perp} = \frac{e}{m} Br. \tag{8}$$

Doba T, za kterou elektron opíše celou kružnici, je

$$T = \frac{2\pi r}{v_{\perp}} = \frac{2\pi}{\frac{e}{m}B} \tag{9}$$

a nezávisí na poloměru r. Současně ale elektrony vykonávají postupný pohyb rychlostí $\vec{v}_{||}$. Výsledná dráha je spirála. Rychlost $v_{||}$ závisí na urychlovacím napětí U a na rychlosti, kterou byly elektrony emitovány ze žhavé katody. Proběhnutím potenciálním rozdílem U $\approx 1~000~\mathrm{V}$ získávají elektrony kinetickou energii 1 keV a rychlost, kterou lze spočítat z podmínky

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU\tag{10}$$

a proti které lze počáteční rychlost zanedbat. Budeme proto předpokládat, že rychlost všech elektronů vyletujících otvorem v anodě je stejná a pro její velikost platí

$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}. (11)$$

Svazek je však jen mírně rozbíhavý, a tak můžeme

$$v_{||} = v \cos \alpha \tag{12}$$

aproximovat rovností


$$v_{||} = v. (13)$$

Z uvedeného rozboru plyne, že všechny elektrony vyletující z jednoho bodu opíší svou dráhu za stejný čas T a setkají se na ose (jsou fokuzovány) paralelní se směrem magnetického pole \vec{B} ve vzdálenosti

$$l = vT = \frac{2\pi v}{\frac{e}{m}B}. (14)$$

Toto platí pro každý bod plochy otvoru v anodě. Na stínítku umístěném právě ve vzdálenosti l od otvoru anody vznikne ostrý obraz tohoto otvoru. Z (10) a (14) plyne

$$l^2 = \frac{8\pi^2 U}{B^2 \frac{e}{m}},\tag{15}$$



Obrázek 2: Schéma zapojení obrazovky


$$\frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 U}{B^2 l^2} \tag{16}$$

Měříme-li U ve voltech a B v teslách, vychází e/m v C/kg.

Popis použitého experimentálního uspořádání

Uspořádání experimentu a zapojení přístrojů je na obrázku 2, obrázek 3 a obrázek 4.

Při měření se používá obrazovky, která má ovšem pevnou vzdálenost d stínítka od druhé anody (l=0,249 m). Aby d=l, musí být možné vhodným způsobem nastavit intenzitu magnetického pole. To se provádí změnou proudu I cívky, která toto pole vytváří. Cívka přesahuje obrazovku na obou koncích tak, aby bylo možno považovat pole uvnitř za homogenní. Intenzitu magnetického pole vypočteme ze vztahu



Obrázek 3: Zapojení napájecí cívky

$$B = \mu_0 \frac{N}{l'} I \tag{17}$$

kde $\mu_0=4\pi.10^{-7}~{
m Wb.A^{-1}.m^{-1}}$ je permeabilita vakua, I je proud v ampérech tekoucí cívkou, $l'=0.381~{
m m}$ je délka cívky a N=174 je počet závitů cívky.

Protože při rychlostech elektronů odpovídajících energii 1 keV je $m/m_0 = 1,002$, nemusíme uvažovat relativistické korekce.

B. Měření e/m v kolmém magnetickém poli

Z rozžhavené katody katodové trubice jsou emitovány elektrony, jejichž počáteční energie je malá ve srovnáni s přírůstkem kinetické energie, který získají v elektrickém poli mezi katodou a anodou. Lze tedy předpokládat, že všechny elektrony dopadají na anodu se stejnou kinetickou energií.


Použijeme-1i anodové napětí řádově $U \approx 100 \text{ V}$, platí v tomto případě pro kinetickou energii elektronů nerelativistický vztah (viz poznámka 2)

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU, (18)$$

kde m, e, v jsou hmotnost, náboj a rychlost elektronu.

Z rovnice (18) plyne, že rychlost elektronů je rovna

$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} \tag{19}$$



Obrázek 4: Zapojení napájení obrazovky

a s touto rychlostí vletují elektrony otvorem v anodě do magnetického pole nacházejícího se za anodou. V magnetickém poli působí na elektrony Lorentzova síla


$$\vec{F}_L = e(\vec{v} \times \vec{B}),\tag{20}$$

která vyvolá zakřivení jejich trajektorie. Volíme-li geometrii pokusu tak, aby směr vektoru rychlosti \vec{v} elektronů byl neustále kolmý na směr vektoru \vec{B} magnetické indukce, bude trajektorií elektronu kružnice ležící v rovině kolmé na směr magnetického pole.

Lorentzova síla určená vztahem (20) se projevuje jako dostředivá síla. Pro velikosti těchto sil platí rovnost

$$\frac{mv^2}{r} = evB, (21)$$

kde r je poloměr kruhové trajektorie elektronu.



Obrázek 5: Principiální schéma zapojení katodové trubice firmy Leybold-Herareus

Užitím vztahu (18) a (21) dostáváme hledaný vztah pro měrný náboj elektronu e/m. Platí

$$\frac{e}{m} = \frac{2U}{r^2 B^2}. (22)$$


Z poslední rovnice je vidět, že k určení veličiny e/m je zapotřebí změřit hodnotu urychlujícího napětí mezi katodou a anodou, poloměr kruhové trajektorie a hodnotu magnetické indukce.

K určení hodnoty e/m použijeme katodové trubice vyráběné firmou Leybold-Heraeus. Zapojení trubice je ukázáno na obrázku 5. Dále na obrázku 6 je ukázáno připojeni přívodové skříňky k vnějším zdrojům napětí.


Katodová trubice se skládá ze skleněné baňky o průměru 175 mm, ve které je excentricky uložen systém elektrod. Systém elektrod se skládá

- a) z katody s nepřímým žhavením f (1, 2),
- b) z Wehneltova válce W (3),
- c) z kuželovité anody A (4),
- d) z dvojice vychylovacích destiček (5, 6) (Ablenkplatten) umístěných před anodou.

Systém elektrod je šestipólovou paticí připojen k přívodové skříňce na podstavci s Helmholtzovými cívkami. V přívodové skříňce jsou ochranné odpory.



Obrázek 6: Schéma zapojení přívodové skříňky k vnějším zdrojům napětí



Obrázek 7: Geometrie Helmholtzových cívek

Jmenovité žhavící napětí (1, 2) je 6,3 V, anodové napětí (2, 4) volíme mezi 100 - 200 V, Wehneltův válec udržujeme na potenciálu katody. Vychylovací destičky (5, 6) spojíme s anodou.

Elektronový svazek vyletuje otvorem v anodě do prostoru, ve kterém je magnetické pole a který je naplněn velmi zředěným plynem (vodík). Atomy plynové náplně se při srážkách s elektrony svazku excitují ze základního energetického stavu do stavů s vyšší energií. Při deexcitaci pak atomy emitují viditelné záření. Tímto způsobem se zviditelní kruhová dráha elektronového svazku a lze měřit její průměr (2r). Tak se určí jedna z veličin potřebných k určení e/m (viz vztah (22). Použitá hodnota urychlujícího napětí U se odečte na voltmetru V.

K vytvoření magnetického pole se používá Helmholtzových cívek. Prochází-li cívkami proud I, pak je ve středu souměrnosti obou cívek (bod S na obrázek 7) buzeno magnetické pole o indukci

$$B = \mu_0 \frac{NR^2}{(R^2 + a^2)^{3/2}} I = kI, \tag{23}$$

kde μ_0 je permeabilita vakua, N počet závitů jedné cívky, R je střední poloměr cívek a 2a je jejich vzdálenost.

Je-li vzdálenost cívek 2a alespoň přibližně rovna jejich poloměru R, pak vztah (23) platí s dostatečnou přesností v rozsáhlé oblasti v rovině souměrnosti obou cívek. Požadovaný předpoklad je u použitých cívek splněn, nebo 2a=15 cm, R=15 cm. Dále N=130 závitů, $\mu_0=1,26.10^{-6}$ V.s.A $^{-1}$.m $^{-1}$. Dosadíme-li tyto údaje do vztahu (23), můžeme určit číselnou hodnotu konstanty k.

$$k = \mu_0 \frac{NR^2}{\left(R^2 + a^2\right)^{3/2}} = 0,781.10^{-3}T.A^{-1}.$$
 (24)

Určením konstanty k bylo převedeno určení indukce B na změření velikosti proudu I protékajícího cívkami. Tato velikost se měří ampérmetrem A na obrázku 6.

Užitím rovnosti (23) lze vztah (22) přepsat na konečný tvar

$$\frac{e}{m} = \frac{2U}{k^2 I^2 r^2},\tag{25}$$

kde konstanta k má hodnotu danou vztahem (24). Při měření si hodnoty veličin U, I volíme a průměr 2r trajektorie elektronů odečítáme na zrcadlovém měřítku umístěném těsně za katodovou trubicí. Užitím vztahu (25) pak vypočítáme hledanou hodnotu měrného náboje elektronu.

2 Pracovní úkoly

- 1. Sestavte úlohu pro měření e/m fokuzací podélným magnetickým polem a proveď měření pro čtyři různé hodnoty urychlovacího napětí U v rozmezí 950 1250 V. Pomocné napětí na A_1 (obrázek 4) volte 140 V.
- 2. Změřte měrný náboj elektronu e/m ze zakřivení dráhy elektronů v kolmém magnetickém poli. Měření proveďte pro pět dvojic urychlovacího napětí a magnetizačního proudu. Vypočtěte příslušné hodnoty měrného náboje a z nich určete střední hodnotu.
 - Doporučené hodnoty U a I jsou: 120 V/1,5 A; 140 V/1,5 A; 160V/2A; 180 V/2A; 200 V/2A.
- 3. Několikrát pootočte katodovou trubicí sem a tam vůči magnetickému poli a sledujte změnu trajektorie proudu elektronů. Uvidíte, že z kruhového tvaru $(\vec{v} \perp \vec{B})$ přejde na šroubovitý $(\vec{v} \not\perp \vec{B})$ a nakonec v přímku $(\vec{v}||\vec{B})$. Nakreslete pozorované trajektorie do protokolu. Použijte napětí U = 150 V a proud I = 1,5 A .

3 Poznámky

- 1. Pracujete s vysokým napětím pracujte se zvýšenou opatrností uvědomte si nebezpečí dotyku s částmi zapojení pod napětím.
- 2. Jelikož elektrické pole je slabé, dosahují elektrony rychlosti o dva řády nižší než rychlost světla ve vakuu, a tudíž lze použít nerelativistický vztah (18). Skutečně při $U=100~\mathrm{V}$ je poměr rychlosti elektronu a rychlosti světla

$$\frac{v}{c} = \sqrt{\frac{2eU}{mc^2}} = \sqrt{\frac{2.100}{511.10^3}} \approx 2.10^{-2},\tag{26}$$

kde $mc^2 = 511.10^3 \text{ eV}, eU = 100 \text{ eV}.$

Reference

[1] I. Štoll: Elektřina a magnetismus, Skriptum FJFI, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994, str. 171 až 177.